

FINGRID

Yksikköhinnat (alv 0 %)

	2021	2020	2019	2018	2017
Kulutusmaksu, talviarkipäivä *) €/MWh	8,80	8,80	8,80	9,00	9,00
Kulutusmaksu, muu aika €/MWh	2,50	2,50	2,50	2,70	2,70
Kantaverkosta otto €/MWh	0,90	0,90	0,90	1,09	1,09
Kantaverkkoon anto €/MWh	0,6	0,6	0,6	0,72	0,72
Voimalaitosten tehomaksu €/MW, kk	158,33	158,33	158,33	162,50	162,50
(Voimalaitosten tehomaksu €/MW, a)	1900,00	1900,00	1900,00	1950,00	1950,00
Lyhyen käyttöajan voimalaitosten tehomaksu €/MW/h **)	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Loistehomaksu, €/Mvar/kk	1000,00	1000,00	1000,00	666,00	333,00
Loisenergiamaksu otto, €/Mvarh	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Loisenergiamaksu anto, €/Mvarh	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

*) Talvijakso joulukuu - helmikuu ma - pe klo 7.00-21.00

***) Vaihtoehto tehomaksulle

Kulutusmaksu maksetaan asiakkaan ja Fingridin välisen liittymispisteen takaisen sähköenergian kulutuksesta (kulutus = kantaverkosta otto + liittymispisteen takainen tuotanto - kantaverkkoon anto). Hinta määritetään erikseen talviajalle ja muulle ajalle. Liittymispisteen takainen tuotanto lasketaan asiakkaan ilmoittamista tuotantotiedoista.

Kantaverkosta ottomaksu ja kantaverkkoon antomaksu koskevat asiakkaan liittymispisteen kautta

Voimalaitoksen nettosähkötehomaksu laskutetaan asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät EU komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon.

Lyhyen käyttöajan voimalaitosten energiamaksu laskutetaan nettotuotannosta tehomaksun sijaan silloin kun on erikseen sovittu lyhyen käyttöajan voimalaitoksista.

Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimmasta asiakkaan liittymispistekohtaisen loissähköikkunan ylityksestä. Laskutuksessa ei huomioida viittäkymmentä suurinta ylitystuntia kuukaudessa.

Loisenergiamaksu laskutetaan asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän loisenergian määrästä loissähköikkunan ylittävältä osalta. Energiamaksun osalta laskutuksessa ei huomioida kuukauden viittäkymmentä suurinta ylitystä.